## Ausschreibungsvordruck

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro
		Leistungsbeschreibung für		
		Mauerabdeckung, Attika und Abdeckung mit reflektionsarmer,		
		matter Oberfläche aus dem		
		"ferrinox®System"		
		Edelstahl rostfrei		
		Nach DIN EN – 10088-2		
		Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4404 (UGINOX TOP)		
		<u>Technische Beratung:</u>		
		FB Edelstahldach GmbH		
		Niederkasseler Str. 3d		
		D-51147 Köln		
		Tel.: 02203-63964 Fax: 02203-62601		
		Email: info@brandtedelstahldach.de		
		Web: http://www.brandtedelstahldach.de		
1.		m Mauerabdeckung aus walzmattiertem Edelstahl. Metalldicke 0,4/0,5 mm mit 4 Kantungen liefern und einbauen.  Zuschnitt:mm  Die Mauerabdeckung ist auf Haftstreifen aus verzinktem Eisenblech, Stärke 0,88 mm, Zuschnitt bis 250 mm, einzubauen.  Die Haftstreifen sind fluchtgerecht mit feuerverzinkten  Breitkopfstiften auf einer Holzbohle zu befestigen.  Die Stöße der Mauerabdeckung sind 15 mm zu überdecken und mit 30%igem Weichlot zu verbinden. Als Flussmittel wird ferrinox®4000 zwingend vorgeschrieben!  Senkrechte Abkantungen sind wie folgt einzuhalten:  Gebäudehöhe : < 8,00 m = 50 mm senkrechte Abkantung  Gebäudehöhe : > 20,00 m = 80 mm senkrechte Abkantung		
2.		m Mauerabdeckung wie vor, jedoch im Klebeverfahren. Auf trockenem u. glattem Untergrund mittels Zahnspachtel ENKOLIT auftragen und die Hafterbleche fluchtgerecht andrücken. In die vorgenannten Hafterbleche wird die Mauerabdeckung aus walzmattiertem Edelstahl eingebaut. Die Seitenüberdeckungen der Mauerabdeckung sind ca.15 mm zu überdecken und wie in		

	Pos.1 beschrieben zu verlöten.	
3.	Stück Außenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.	
4.	Stück Innenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.	
5.	Stück eingelötete Kopfendungen bzw. Wandendungen der Mauerabdeckung, handwerklich herstellen, einbauen und einlöten.	
6.	Stück Dehnungsmöglichkeiten der Mauerabdeckung wie folgt herstellen. Abstände der Dehnungen max. 8,00 m. Liefern und Einlöten von doppelseitig vulkanisierten Dehnelementen mit den Profilen der Mauerabdeckung. Reinigung der Lötnähte mit klarem Wasser und Edelstahl-Reiniger. Liefern und Einarbeiten von walzmattierten, Edelstahl Blechen als Abdeckung der Dehnelemente. Die Zuschnitte sind seitlich anzureifen und bis zu den senkrechten Abkantungen der Mauerabdeckung zu führen. Einhängen der Zuschnitte in die Hafterbleche.	
7.	m Fensterbankabdeckung aus walzmattiertem Edelstahl, dreifach gekantet, Metallstärke 0,4 / 0,5 mm.  Zuschnitt: mm Tropfkante: mm Aufkantung: mm Einbaulänge: mm  herstellen und fachgerecht montieren.  Die Befestigung erfolgt mittels Haftstreifen oder im Klebeverfahren mit "ENKOLIT".	
8.	Stück seitliche Anschlüsse an den Laibungen (Klinker oder Putz) als Zulage zu Pos.7 herstellen und fachgerecht montieren.	
	GESAMT:	