

Ausschreibungsvordruck

<i>Pos.</i>	<i>Menge</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Einzelpreis Euro</i>	<i>Gesamtpreis Euro</i>
		<p>Leistungsbeschreibung für Mauerabdeckung, Attika und Abdeckung aus " ferrinox ", Edelstahl – Rostfrei Nach DIN EN – 10088-2 Werkstoff-Nr.: 1.4509 FTE 1.4521 FME</p> <p><u>Technische Beratung:</u></p> <p>BRANDT EDELSTAHL DACH GMBH Niederkasseler Str. 3d D-51147 Köln Tel.: 02203-63964 Fax: 02203-62601</p> <p>Email: info@brandtedelstahldach.de http://www.brandtedelstahldach.de</p>		
1.		<p>m Mauerabdeckung aus ferrinox FTE/FME, Edelstahl verzinkt, Metalldicke 0,4/0,5 mm mit 4 Kantungen liefern und einbauen. Zuschnitt : mm Die Mauerabdeckung ist auf Haftstreifen aus verzinktem Eisenblech, Stärke 0,88 mm, Zuschnitt bis 250 mm, einzubauen. Die Haftstreifen sind fluchtgerecht mit feuerverzinkten Breitkopfstiften auf einer Holzbohle zu befestigen. Die Stöße der Mauerabdeckung sind 15 mm zu überdecken und mit 30% igem Weichlot zu verbinden. Als Flussmittel wird ferrinox 4000 zwingend vorgeschrieben! Senkrechte Abkantungen sind wie folgt einzuhalten: Gebäudehöhe : < 8,00 m = 50 mm senkrechte Abkantung Gebäudehöhe : > 8,00-20,00 m = 80 mm senkrechte Abkantung Gebäudehöhe : > 20,00 m = 100 mm senkrechte Abkantung</p>		
2.		<p>m Mauerabdeckung wie vor, jedoch im Klebeverfahren. Auf trockenem u. glattem Untergrund mittels Zahnpachtel ENKOLIT auftragen und die Hafterbleche fluchtgerecht andrücken. In die vorgenannten Hafterbleche wird die Mauerabdeckung aus ferrinox FTE/FME Edelstahl verzinkt eingebaut. Die Seitenüberdeckungen der Mauerabdeckung sind ca.15 mm zu überdecken und wie in Pos.1 beschrieben zu verlöten.</p>		
3.		<p>Stück Außenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.</p>		

4.		Stück Innenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.		
5.		Stück eingelötete Kopfdungen bzw. Wandungen der Mauerabdeckung handwerklich herstellen, einbauen und einlöten.		
6.		<p>Stück Dehnungsmöglichkeiten der Mauerabdeckung wie folgt herstellen. Abstände der Dehnungen max. 8,00 m. Lieferung und Einlöten von doppelseitig vulkanisierten Dehnelementen mit den Profilen der Mauerabdeckung. Reinigen der Lötnahte mit klarem Wasser und Edelstahl-Reiniger. Lieferung und Einarbeiten von ferrinox FTE/FME Edelstahl verzinnten Blechen als Abdeckung der Dehnelemente. Die Zuschnitte sind seitlich anzureifen und bis zu den senkrechten Abkantungen der Mauerabdeckung zu führen. Einhängen der Zuschnitte in die Hafterbleche.</p>		
7.		<p>m Fensterbankabdeckung aus ferrinox FTE/FME, Edelstahl verzinkt, dreifach gekantet, Metallstärke 0,4/0,5 mm.</p> <p>Zuschnitt: mm Tropfkante: mm Aufkantung: mm Einbaulänge: mm</p> <p>herstellen und fachgerecht montieren.</p> <p>Die Befestigung erfolgt mittels Haftstreifen oder im Klebeverfahren mit „ENKOLIT“.</p>		
8.		<p>Stück seitliche Anschlüsse an den Laibungen (Klinker oder Putz) als Zulage zu Pos.7 herstellen und fachgerecht montieren.</p>		
		GESAMT:		