

Ausschreibungsvordruck

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis Euro	Gesamtpreis Euro
		<p style="text-align: center;">Leistungsbeschreibung für Mauerabdeckung, Attika und Abdeckung aus dem „ferrinox®System“</p> <p style="text-align: center;">In Edelstahl rostfrei –walzblank (2b) Nach DIN EN – 10088-2 Werkstoff-Nr.: 1.4301</p> <p style="text-align: center;"><u>Technische Beratung:</u></p> <p style="text-align: center;">FB Edelstahldach GmbH Niederkasseler Str. 3d D-51147 Köln Tel.: 02203-63964 Fax: 02203-62601</p> <p style="text-align: center;">Email: info@brandtedelstahldach.de Web: http://www.brandtedelstahldach.de</p>		
1.		<p>m Mauerabdeckung aus Edelstahl, walzblank, Metalldicke 0,4/0,5 mm mit 4 Kantungen liefern und einbauen. Zuschnitt : _____ mm Die Mauerabdeckung ist auf Haftstreifen aus verzinktem Eisenblech, Stärke 0,88mm, Zuschnitt bis 250mm, einzubauen. Die Haftstreifen sind fluchtgerecht mit feuerverzinkten Breitkopfstiften auf einer Holzbohle zu befestigen. Die Stöße der Mauerabdeckung sind 15 mm zu überdecken und mit 30% igem Weichlot zu verbinden. Als Flussmittel wird</p> <p>ferrinox®4000 zwingend vorgeschrieben!</p> <p>Senkrechte Abkantungen sind wie folgt einzuhalten: Gebäudehöhe : < 8,00 m = 50 mm senkrechte Abkantung Gebäudehöhe : > 8,00-20,00 m = 80 mm senkrechte Abkantung Gebäudehöhe : > 20,00 m = 100 mm senkrechte Abkantung</p>		
2.		<p>m Mauerabdeckung wie vor, jedoch im Klebeverfahren. Auf trockenem u. glattem Untergrund mittels Zahnpachtel ENKOLIT auftragen und die Hafterbleche fluchtgerecht andrücken. In die vorgenannten Hafterbleche wird die Mauerabdeckung aus Edelstahl, walzblank, eingebaut. Die Seitenüberdeckungen der Mauerabdeckung sind ca.15mm zu überdecken und wie in Pos.1 beschrieben zu verlöten.</p>		

3.		<p>Stück Außenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.</p>		
4.		<p>Stück Innenecken der Mauerabdeckung liefern und fachgerecht einbauen.</p>		
5.		<p>Stück eingelötete Kopfundungen bzw. Wandendungen der Mauerabdeckung handwerklich herstellen, einbauen und einlöten.</p>		
6.		<p>Stück Dehnungsmöglichkeiten der Mauerabdeckung wie folgt herstellen. Abstände der Dehnungen max. 8,00 m. Liefern und Einlöten von doppelseitig vulkanisierten Dehnelementen mit den Profilen der Mauerabdeckung. Reinigen der Löt Nähte mit klarem Wasser und Edelstahl Reiniger. Liefern und Einarbeiten von Edelstahl , walzblank, Zuschnitt als Abdeckung der Dehnelemente. Die Zuschnitte sind seitlich anzureifen und bis zu den senkrechten Abkantungen der Mauerabdeckung zu führen. Einhängen der Zuschnitte in die Hafterbleche.</p>		
7.		<p>m Fensterbankabdeckung aus Edelstahl, walzblank, dreifach gekantet, Metallstärke 0,4/0,5 mm.</p> <p>Zuschnitt: _____ mm Tropfkante: _____ mm Aufkantung: _____ mm Einbaulänge: _____ mm</p> <p>herstellen und fachgerecht montieren.</p> <p>Die Befestigung erfolgt mittels Haftstreifen oder im Klebverfahren mit „ENKOLIT“.</p>		
8.		<p>Stück seitliche Anschlüsse an den Laibungen (Klinker oder Putz) als Zulage zu Pos.7 herstellen und fachgerecht montieren.</p>		
		GESAMT:		