Ausschreibungsvordruck

Pos.	*Menge*	*Bezeichnung*	*Einzelpreis Euro*	*Gesamtpreis Euro*
		Leistungsbeschreibung für **Dachrinnen, Fallrohre und Zubehörteile** aus dem **„ferrinox®System“** Edelstahl rostfrei – verzinnt Nach DIN EN – 10088-2 ***Werkstoff-Nr.: 1.4509 FTE (UGINOX Patina K41)*** ***1.4521 FME (UGINOX Patina K44)*** <u>Technische Beratung:</u> **FB Edelstahldach GmbH** Niederkasseler Str. 3d D-51147 Köln Tel.: 02203-63964 Fax: 02203-62601 Email: info@brandtedelstahldach.de Web: http://www.brandtedelstahldach.de		
1.		**m** halbrunde ferrinox®Hängerinne aus **FTE/FME**, Edelstahl rostfrei, mit verzinnter Oberfläche liefern und einschl. der erforderlichen Rinnenhalter aus Edelstahl rostfrei, einbauen. • Materialstärke : 0,4 mm/0,5 mm • Stärke Rinnenhalter : 30 * 4 mm / 40 * 5 mm • Stück pro/m : 1,5 Stück • Nägel aus Edelstahl : 4,2 * 65 mm • Anzahl pro Halter : 3,00 Stück • Lötwasser : ferrinox®4000 • Lötzinn : Lötzinn 30% • Zuschnitt : …….. • Dehnungen max. : 14,00 m • Gefälle : 1-3 mm/m Die Seitenüberdeckung der Rinnennähte soll 10-15 mm nicht überschreiten. Bei diesen Überdeckungen ist ein vollständiges und vollflächiges Auslöten der Überdeckungen möglich. Die Lötverbindungen sind unmittelbar nach dem Lötvorgang mit Wasser und einem sauberen Lappen, hauptsächlich an der Untersicht, zu reinigen. Erforderlichenfalls ist eine Nachbehandlung mit Reiniger vorzunehmen. Flussmittelrückstände führen zu Verfärbungen.		

2.		**Stück** ferrinox®Rinnenstücke aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, passend zu Pos.1 liefern, einbauen und einlöten.		
3.		**Stück** vorgefertigte ferrinox®Rinnenwinkel, innen/außen, aus **FTE/FME,** verzinnt, liefern, einbauen und einlöten.		
4.		**Stück** doppelseitig vulkanisierte ferrinox®Rinnendehnelemente mit Blende aus **FTE/FME,** Edelstahl verzinnt, passend zu Position 1. liefern, einbauen und verlöten.		
5.		**Stück** ferrinox®Rinneneinhangstutzen aus **FTE/FME,** Edelstahl verzinnt, im Durchmesser von _____mm, liefern und in Wulst und Wasserfalz der Dachrinne einarbeiten. Preis dieser Position einschl. Ausschneiden der ovalen Öffnung im Rinnen-boden.		
6.		**m** ferrinox®Fallrohr, rund gefalzt/geschweißt, aus **FTE/FME,** Edelstahl-verzinnt, im Durchmesser von _____ mm, einschließlich der ferrinox®Edelstahlrohrschellen und ferrinox®Rohrwulst, 100mm ineinanderstecken und dicht löten. Abstand der Rohrschellen bis Ø 100 mm, max. 3,00m. Abstand der Rohrschellen über Ø100 mm. max. 2,00 m.		
7.		**Stück** ferrinox®Rohrbogen 72° oder 40° aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, passend zu Pos.6 genanntem Fallrohr liefern und einbauen.		
8.		**Stück** ferrinox®Lötstutzen aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, passend zu Pos.6 liefern, einbauen und verlöten.		
9.		**Stück** ferrinox®Wassersammelkasten aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, mit dreiseitiger Wulst, liefern u. fachgerecht einbauen. B*T*H = 210mm*210mm*320 mm.		
10.		**m** ferrinox®Traufstreifen für harte Bedachung aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, Metallstärke 0,4 mm/0,5 mm. Zuschnitt: _____mm, mit vorderer Einhangkante zum Einhängen in die Federn der ferrinox®Rinneisen. Auf der Traufbohle werden die Traufstreifen mit Normalhaften in den Wasserfalz eingehangen, und mit Nägeln aus Edelstahl rostfrei, 2,8*25 mm stark befestigt.		

11.		**m** Traufstreifen für bituminöse Abdichtung aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, Metalldicke 0,4 – 0,5 mm. Zuschnitt: _____ mm. Die Traufstreifen haben keinen Wasserfalz an der Dachseite. Die Traufstreifen werden in die Federn der ferrinox®Rinneisen eingehangen. Auf der Randbohle werden die Traufstreifen im Höhen- und Seitenversatz vernagelt. Die Nähte der Traufbleche werden ca.10-12 cm lose überdeckt und nicht verlötet.		
12.		**m** ferrinox®Kiesfangleiste aus Edelstahl rostfrei, 3-fach gekantet, in der Abmessung 25/75/75/25mm, mit 5mm Rundlöchern, Metallstärke 0,4mm, Länge 2,00m, Werkstoff-Nr.: 1.4509, auf dem unter Pos.11 genannten Traufstreifen mittels Weichlot fachgerecht auflöten.		
13.		**Stück** ferrinox®Rohrbogen/ ferrinox®Rohrwinkel 72° Grad, Ø100mm/100mm, aus **FTE/FME**, Edelstahl verzinnt, liefern und sach- und fachgerecht in vorgenanntes Fallrohr einarbeiten.		
14.		**Stück** ferrinox®Rinnenhalter oberfächenbündig in die Traufbohle einlassen. Die Stärke der Rinnenhalter werden in den entsprechenden Be- reichen mit einer Oberfräse aus der Traufbohle/Randbohle ausge-fräst, sodass die Oberfläche der Rinnenhalter oberflächenbündig mit der Traufbohle/Randbohle ist.		
		GESAMT :		